

VOICEMAIL

Uw voicemail uitluisteren kunt u doen door thuis met uw vaste telefoon te bellen naar:



Om uw voicemail in te stellen heeft u twee mogelijkheden. Dit kan direct zonder dat uw telefoon-toestel thuis overgaat of nadat uw telefoontoestel 4 keer is overgegaan.

Alle inkomende gesprekken direct naar uw voicemail doorschakelen:

Direct doorschakelen naar uw voicemail aanzetten toets *21*0207607000 gevolgd door bellen.
Direct doorschakelen naar uw voicemail uitzetten toets #21# gevolgd door bellen.

Alle inkomende gesprekken naar 4 keer overgaan naar uw voicemail doorschakelen

Na 4 keer overgaan doorschakelen naar uw voicemail aanzetten toets *61*0207607000 gevolgd door bellen. Na 4 keer overgaan doorschakelen naar uw voicemail uitzetten toets #61# gevolgd door bellen.

DOORSCHAKELLEN

Naast dat u uw telefoonnummer kunt doorschakelen naar uw voicemail kunt u uw telefoonnummer ook doorschakelen naar een andere vaste telefoonlijn of naar bijvoorbeeld uw mobiel.

Alle inkomende gesprekken direct naar een ander telefoonnummer doorschakelen:

Direct doorschakelen naar een ander telefoonnummer aanzetten toets *21*telefoonnummer gevolgd door bellen. Direct doorschakelen naar een ander telefoonnummer uitzetten toets #21# gevolgd door bellen.

Alle inkomende gesprekken naar 4 keer overgaan naar een ander telefoonnummer doorschakelen:

Na 4 keer overgaan doorschakelen naar een ander telefoonnummer aanzetten toets *61*telefoonnummer gevolgd door bellen. Na 4 keer overgaan doorschakelen naar een ander telefoonnummer uitzetten toets #61# gevolgd door bellen.

NETWERK

Indien de Fiber monteur voor u uw draadloze netwerk (opnieuw) heeft ingesteld kunt u hieronder de gegevens terug vinden om verbinding te maken.

Naam van netwerk: _____

Wachtwoord: _____

Bel onze Klantenservice op 020 - 760 50 40
of ga naar www.fiber.nl

