

# Handleiding deur/raam contacten



# Inhoudsopgave.

- 3**      Installatie / Aanmelden
- 4**      Batterij vervangen
- 5**      Specificaties

# Installatie / Aanmelden.

## A. Aanmelden:


1. Open het deur/raamcontact en plaats de bijgeleverde batterij. (Let op: als er geen losse batterij is bijgeleverd, dan is deze al geplaatst. Dit kunt u testen door het magneet langs de zender te halen. De zender zal een rood licht geven).
2. Log in op <https://myFiber.nl>, ga naar "Diensten" en klik vervolgens op "Instellingen." Binnen de omgeving klikt u nogmaals op "Instellingen". Klik op "Voeg apparaat toe" en selecteer het deur-raam contact. Klik hierna op "Toevoegen."
3. Plaats het deur-raam contact tegen de bijgeleverde magneet en haal deze vervolgens uit elkaar totdat er 3x rood licht verschijnt. Plaats de onderdelen vervolgens weer tegen elkaar aan, ook nu verschijnt er 3x rood licht.
4. U krijgt de melding "Apparaat succesvol toegevoegd" en wordt doorverwezen naar Aangesloten apparaten. Vindt u het deur/raam contact tussen de overige apparaten, dan is de aansluiting gelukt. Is dit niet het geval? Herhaal bovenstaande handelingen dan om de 10 seconden.

## B. Montage: (Belangrijk: Deze sensor kan niet gemonteerd worden op een metalen ondergrond)


1. Plak de detector op de gewenste plaats met behulp van de bijgeleverde dubbelzijdige bevestigingstrips.
2. Plaats de magneet op het bewegende deel (deur of raam) vlakbij de zender. Laat een ruimte van **maximaal 1 centimeter** over, op het moment dat de deur gesloten is. Zie afbeelding 1 en 2.

- 1) *Voor de bescherming van uw deur, raden wij u aan om de magneet en detector aan de binnenzijde van de beschermde objecten te plaatsen indien mogelijk.*
- 2) *Het bereik zal zeer laag worden door een verzwakking van het signaal wanneer de zender op een metalen oppervlak wordt gemonteerd.*

### Afbeelding 1



### Afbeelding 2



### C. Testen:

1. Zet het alarm aan.
2. Open de deur of het raam. De zender met LED light zal aangeven dat de zender bezig is.
3. Als het deur/raam contact is aangemeld op de basiscentrale, zal de basiscentrale direct reageren wanneer de deur of het raam geopend wordt.
4. Zet het alarm weer uit.

## Batterij vervangen.

U kunt op de volgende manier de batterij vervangen: Open het deur/raamcontact en verwijder de printplaat. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een pen of een schroevendraaier. Verwissel vervolgens de batterij. Het gaat om een 3V CR-2032 Lithium batterij.

## Batterij besparende functies en andere instellingen.



<b>SW1</b>	Aan	Verzenden van open en gesloten signaal wanneer deur opent en sluit. (standaard)
	Uit	Verzenden van trigger signalen, alleen wanneer de deur opent.
<b>SW2</b>	Aan	Verzenden van status naar de basis unit om het uur. (standaard)
	Uit	Zonder verzending van status om vermogen te besparen.

**Dit kunt u aanpassen door de schakelaar zo te schakelen als afbeelding 1, op pagina 3.**

**Let op! Als u de instellingen wijzigt van het apparaat is het van belang dat het daarna goed getest wordt om te voorkomen dat het alarm niet meer goed functioneert. Wanneer het deur/raam contact minder vaak contact maakt wordt de batterijduur langer van het apparaat langer.**

## Specificaties:

**Vermogen:** één 3V CR-2032 lithium batterij

**RF signalen:** Triggering of open/sluit (selecteerkeuze), lage batterij, hartslag oftewel status, vermogen aan en Reset.

**Stroomverbruik:** 8uA @ standby, 20mA @ RF operationeel

**Geschatte levensduur batterij:** 1,5 jaar (uitgaande van 10 x per dag)

**Werkzame temperatuur:** -10°C ~ 40°C

**Grootte detector:** 35 x 38 x 10 mm

**Gewicht detector:** ~12 g (incl. batterij)



# Dat ging goed. Zeiden we toch?

Fiber SmartAlarm® is gekoppeld aan de meldkamer van Trigion, één van de grootste en betrouwbaarste meldkamers van Nederland. Dat moet toch een veilig gevoel geven? De meldkamer van Trigion heeft een PAC 1 vergunning en is de eerste door Justitie erkende meldkamer van Nederland. Uw huis is beveiligd door de beste.

## Meer informatie?

Op [www.fiber.nl](http://www.fiber.nl) vindt u uitgebreide informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen. Maar u mag natuurlijk ook bellen met onze klantenservice op 020-7 60 50 40 of stel uw vraag via uw persoonlijke omgeving van MyFiber (<http://my.fiber.nl>)





---

**Telefoon:** 020-7 60 50 40

**E-mail:** [info@fiber.nl](mailto:info@fiber.nl)

**Internet:** [www.fiber.nl](http://www.fiber.nl)

 [www.facebook.com/fiberNL](http://www.facebook.com/fiberNL)

 [www.twitter.com/fiberNL](http://www.twitter.com/fiberNL)